

RC3 耳机的遥控操作

类型	操作方式	按钮指令
基本功能	音量调整	点击 (+) 按钮或 (-) 按钮
	配置菜单	按下中央按钮10秒钟
移动电话	接听电话	点击中心按钮
	结束通话	按下中央按钮2秒钟
	语音拨号	按下中央按钮3秒钟
	快速拨号	按下 (+) 按钮3秒钟
	拒绝来电	按下中央按钮2秒钟
对讲机	对讲配对	按下中央按钮5秒钟
		点击两个遥控器中任意一个的中心按钮
	开始/结束每个对讲	点击中心按钮
	开始组对讲	点按 (+) 按钮和 (-) 按钮
	结束所有对讲	按下中央按钮1秒钟
音乐	播放/暂停蓝牙音乐	按下中央按钮1秒钟
	向前/向后追踪	按下 (+) 按钮或 (-) 按钮1秒钟
FM 收音机	调频收音机开/关	按下 (-) 按钮1秒钟
	选择预设	按下中央按钮1秒钟
	搜寻站	双击 (+) 按钮或 (-) 按钮
	扫描FM波段	按下 (+) 按钮1秒钟
	停止扫描	按下 (+) 按钮1秒钟
	扫描时保存预设	点击中心按钮

注意：

- SENA某些型号的耳机本身具有快速充电功能，可在短时间内充满电。此功能为耳机内自带功能，与快速充电器无关，请勿使用大功率快速充电器充电。
- 请使用有FCC, CE, IC国际标准认证的，标有5V 1A的充电器。
- 长时间不使用，请将耳机充到一半以上电量进行保养。