


SENA



SPIDER ST 1

摩托车网状对讲系统

HD SPEAKERS

■ 下载 Sena App

可以在苹果商店和其他安卓应用程序商店下载SENA MOTORCYCLES App。



SENA MOTORCYCLES

在 [hatonriders.com](https://www.hatonriders.com) 网站下载以下内容。



固件



Sena 设备升级管理器

- 固件升级
- 设备配置设置



快速入门指南
用户指南

用户可以在微信公众号，抖音，快手和微博上关注【SENA蓝牙】，以获取有关产品的最新信息，有用的提示以及有关SENA产品的其他信息。



此图册为2022年4月首次翻译制作，不能保证时效性与后续产品完全一致，仅供参考，SENA保留对产品说明书、产品零部件更新换代及部分功能更新或调整而不通知的权力，具体情况请以实物为准。

SENA



SENA Technologies, Inc.
Customer Support: [sena.com](https://www.sena.com)



■ 产品细节






■ 安装

- 关于安装的更多信息，请参考用户指南。


使用夹具装置






使用背胶板安装






安装喇叭



安装细线-硬管麦克风




安装细线麦克风



请使用有FCC, CE, IC国际标准认证的, 标有5V 0.5A的充电器。或Sena接受的其他本地认可机构的认可, 则任何第三方USB充电器均可与Sena产品一起使用。

■ Mesh 网状对讲天线

向外轻轻拉动网状对讲天线以将其打开。



图例



根据指定次数点击按键



根据指定时间按住按键



顺时针**转动**波轮键或者逆时针转动波轮键。



顺时针**按住并转动**波轮键。




“你好”


语音提示

基本操作

开机



关机



调高音量



降低音量



■ 检查电池电量

开机



■ 电话配对

在第一次打开耳机的时候：




② 在蓝牙设备列表中选择
SPIDER ST1。




• 关于手机配对的更多信息，请参考用户指南。

■ 移动电话

接听电话



结束通话



拒接电话



语音拨号



■ 音乐控制

播放/暂停



下一首



上一首



■ Mesh™ 网状对讲

开放对讲: 在同一频道通话。

小组对讲: 在同一小组通话。

- 有关 Mesh 网状对讲的更多信息，请参考用户指南。

网状对讲关



网状对讲关



注意: 当网状对讲打开时, SPIDER ST1 将自动与附近的SPIDER ST1连接到开放对讲（默认：频道1）。

■ Open Mesh开放对讲


频道设置 (出厂设置: 频道1)

① 进入频道设置



② 浏览频道

(1 → 2 → ... → 8 → 9 → 退出 → 1 → ...)



③ 保存频道




注意: 你可以用 SENA MOTORCYCLES App 来更换频道。

■ Group Mesh 小组对讲

Group Mesh 小组对讲是一种封闭式群组对讲功能，允许用户加入、离开或重新加入群组对讲而无需与其他耳机进行配对。

1) 建立小组对讲

创建一个小组对讲需要 **两个或者两个以上的开放对讲用户**。



① **用户(你, B, 和 C)** 进入Mesh 分组来创建 小组对讲。



② 当网状分组完成后, 用户 **(你, B 和 C)** 将听到语音提示。



2) 加入现有小组对讲

任意一个现有小组对讲中的成员都可以允许在开放对讲状态下的新成员加入现有小组对讲中。



① 已存在的小组对讲中的当前用户之一（你）和开放对讲中的新用户（D 和 F）进入 Mesh 分组加入现有小组对讲。



② 当 Mesh 分组完成后，新用户 (D 和 F) 将听到语音提示。



■ 开启/禁用麦克风 (默认: 开启)

在进行网状对讲时，用户可以开启/禁用麦克风。



■ 重置网状

如果耳机处于开放对讲或者小组对讲，可以对其重置，恢复到开放对讲（默认：频道1）



配置菜单

进入配置菜单



按住
5秒




“配置菜单”

浏览配置菜单




向右
转动

或者



向左
转动

选择配置菜单




轻按
1次

■ 故障修复

恢复出厂设置



故障重置



注意: 故障重置将不会恢复出厂设置。

快速指南

类型	操作	按键指令
 基础操作	开机 / 关机	     
	调高音量 / 调低音量	  或 
 移动电话	接听电话	 
	结束电话	 
	拒接电话	 
	语音拨号	 
 音乐	开始/暂停 音乐	 
	下一首	 
	上一首	 



网状对讲

Mesh 网状对讲开关



频道设置



Mesh 分组



重置 Mesh对讲



开启/关闭 麦克风

