



SS 摩托车蓝牙通讯系统

HD SPEAKERS

快速入门指南

1.0.0

骑行连接

通过 Sena 5S 耳机聆听您最喜欢的音乐/GPS 导航，与您的好友进行对讲等等。凭借内置的蓝牙® 功能、高清扬声器和使用音讯多工™ 的麦克风，技术从未如此简约或自由。

- 蓝牙 5.0
- 双向对讲
- 开阔地带，最远对讲距离700米
- 高清对讲
- 音讯多工™
- 多语言语音指令

*在开阔地带

开始

1. 本产品附带快速入门指南，它是说明书的基础版本。完整版说明书可在微信公众号【SENA蓝牙】上下载。
2. 使用最新固件免费更新此产品，以充分享受本产品内置的最高级功能。可关注下方公众号或者抖音了解如何升级产品。
3. 用户可以在微信公众号，抖音，快手和微博上关注【SENA蓝牙】，以获取有关产品的最新信息，有用的提示以及有关SENA产品的其它信息。

注意：
 · SENA某些型号的耳机本身具有快速充电功能，可在短时间内充满电。此功能为耳机内自带功能，与快速充电器无关，请勿使用大功率快速充电器充电。
 · 请使用有FCC,CE, IC国际标准认证的，标有5V 1A的充电器。
 · 长时间不使用，请将耳机充到一半以上电量进行保养。



开始

如何使用本指南

图例和标注在这里帮助您阅读插图。新技术可能会不容易理解，但是我们已经创建了一种使用插图表明动作的简单方法



按键



开始

图例

- 轻按1次：根据指定次数点击按键
- 长按10秒：根据指定时间按住按键
- 旋转/向左/向右：顺时针转动波轮或逆时针转动波轮。
- 按住/快速旋转/慢速旋转：按住波轮的同时，顺时针或者逆时针旋转它。
- 语音提示：语音提示

此图册为2020年5月首次翻译制作，不能保证时效性与后续产品完全一致，仅供参考。SENA保留对产品说明书、产品零部件更新换代及部分功能更新或调整而不通知的权利，具体情况请以实物为准。

快速入门指南

产品细节

充电和固件升级插口



LCD 显示屏



快速入门指南

快速入门指南

安装

使用夹具底座安装



使用可贴附背板安装套件安装



快速入门指南

安装喇叭和麦克风

快速入门指南

Sena Motorcycles App

只需将手机与耳机配对，即可使用Sena Motorcycles App，以更快，更轻松的进行设置和管理。

- App 功能
 - 音乐, FM 收音机, 设备设置, 快速入门指南, 用户指南和骑行模式
 - 下载
- 安装系统: 您可在【华为应用市场】，【腾讯应用宝】，或关注微信公众号【SENA蓝牙】下载Sena Motorcycles App。
- 苹果手机: 搜索“Sena Motorcycles App”下载即可

SENA设备升级管理器

SENA 设备升级管理器允许您直接从电脑端升级系统固件并更改设置。在微信公众号【SENA蓝牙】下载sena设备升级管理器。

快速入门指南

基本操作

- 开机：按电源键1秒
- 关机：按电源键1秒
- 观察：显示“准备...”
- 观察：显示“再见”
- 调高音量：按音量+键
- 降低音量：按音量-键
- 检查电量：显示屏电池指示

快速入门指南

电话配对

- 电话配对
- 当5S开机时进行配对
- 当5S在开机状态下，同时按住电话键和波轮5秒钟
- 进入手机蓝牙配对模式
- 选择列表中的 Sena 5S
- 密码：0000

提示：
 · 电话配对模式将持续3分钟。
 · 按电话键或者波轮取消电话配对。

快速入门指南

当5S关机时进行配对

- 当5S关机状态下，同时按住电话键和波轮3秒钟。
- 进入手机蓝牙配对模式
- 选择列表中的 Sena 5S
- 密码：0000

快速入门指南

5S开机状态下

- 在5S开机状态下按住电话键5秒钟。
- 进入手机蓝牙配对模式
- 选择列表中的 Sena 5S
- 密码：0000

快速入门指南

移动电话

- LCD显示屏
- 来电显示
- 接听电话
- 结束通话
- 拒接电话
- 语音拨号

快速入门指南

音乐控制

- 开始/暂停
- 下一首
- 上一首

快速入门指南

蓝牙对讲

- 最多可以与三台耳机配对进行蓝牙内部对讲。
- 对讲配对
- 与耳机B配对
- 内部对讲配对

注意:重复上述步骤与朋友 C & D 进行配对。

快速入门指南

后配对的先服务

- 与朋友1开始/结束
- 与朋友2开始/结束
- 与朋友3开始/结束
- 与朋友进行内部对讲

快速入门指南

FM 收音机

- FM 收音机开启
- FM 收音机关闭
- 扫描电台
- 寻找电台
- 浏览预设电台

快速入门指南

配置菜单

- 访问耳机配置菜单
- 浏览配置菜单
- 执行菜单选项

快速入门指南

故障排除

- 恢复出厂设置
- 故障复位

注意:故障复位不能将耳机恢复到出厂设置。

快速入门指南

类型	操作	按键指令
基本操作	开机 / 关机	按电源键 1秒
	调高音量 / 降低音量	按音量+ / 按音量-
	接听电话	按电话键 1次
电话	结束通话	按电话键 1次
	拒接电话	按电话键 2次
	快速拨号	按电话键 2次
	语音拨号	按电话键 1次

快速入门指南

类型	操作	按键指令
音乐	开始/暂停 音乐	按波轮 1秒
	下一首	按波轮 1次
	上一首	按波轮 1次
FM 收音机	FM 收音机开/关	按电话键 1秒
	选择预设	按电话键 1次
	向前/向后寻找	按音量+ / 按音量-
	搜索M电台/停止扫描	按电话键 2次
内部对讲	内部对讲配对	按电话键 5秒
	开始/结束内部对讲	按电话键 1次